

Réglage de votre poste

Langue	Pays	Dénomination	No. télé- commande	Sigle	TXT	stéréo	Selon canal	Selon fréquence
fr.	CH	Suisse romande 1		TSR 1	X	X	C10	210 MHz
fr.	CH	Suisse romande 2		TSR 2	X	X	C12	224 MHz
all.	CH	Suisse allemande 1		SF 1	X	X	C8	196 MHz
all.	CH	Suisse allemande 2		SF 2	X	X	S16	266 MHz
it.	CH	Suisse italienne 1		TSI 1	X	X	C9	203 MHz
it.	CH	Suisse italienne 2		TSI 2	X	X	S20	295 MHz
fr.	CH	La Télé		La Télé		X	S9	161 MHz
fr.	CH	TVM3		TVM3		X	S8	154 MHz
fr.	CH	Léman bleu			X		C11	217 MHz
fr.	CH	Nyon-Région TV		NYON	X	X	S14	252 MHz
fr.	F	France 1		TF1	X		C5	175 MHz
fr.	F	France 2		F2	X		C6	182 MHz
fr.	F	France 3		F3		X	C7	189 MHz
fr.	F	M6		M6		X	C30	543 MHz
fr.	F	ESCALES		Escales		X	S13	245 MHz
fr.	F	EUROSPORT		EURS			S12	238 MHz
fr.	F	EURONEWS		NEWS			C40	623 MHz
fr.	Divers	TV5 Monde		TV5	X	X	S19	287 MHz
fr.	L	RTL9		RTL9	X		C66	831 MHz
fr.	F	France 5 / Arte		F5/ARTE		X	C28	527 MHz
fr.	MC	Télé Mte-Carlo		TMC		X	S15	259 MHz
fr.	F	Planète		Planète		X	C23	487 MHz
fr.	F	Animaux		Animaux		X	S17	273 MHz
fr.	F	AB Channel 1		AB1		X	S38	439 MHz
all.	D	Allemagne 1		ARD		X	S10	168 MHz
it.	I	Italie 1		RAI 1	X	X	S11	231 MHz
angl.	USA	Cable News Network		CNN	X	X	S18	280 MHz
fr.angl.	USA	Cartoon Network		CN		X	S7	147 MHz

Les chaînes MEZZO, MCM, CNBC, MTV, ZDF, RTP, TVE, RAI2 et BBC World sont déplacées sur la TNT

Profitez également de la télévision numérique TNT
Consultez la liste des chaînes sur www.seicgland.ch

Service de dépannage de 8h à 22h Tél: 022 / 364 31 31 Fax: 022 / 364 34 51
En cas de perturbation de la réception, tout d'abord vérifier si le même problème existe chez votre voisin.
MERCI !